

## NOTICE DE POSE DU KIT DE RENOVATION DE PORTE SANS MONTANT STICK'DOOR

Ce kit se compose de :

- 2 panneaux avec 3 bords amincis
- 2 panneaux avec 2 bords amincis

1 – Laissez les panneaux se stabiliser, paquets ouverts pendant au moins 72 h, pour qu'ils s'adaptent à l'humidité de la pièce. **IMPORTANT** L'humidité ambiante de votre logement doit, suivant le DTU 36.1 ( *Document Technique Unifié, document de Normalisation du Bâtiment* ) être comprise en 45 et 55 et ce quelque soit la saison.

2- Appliquez la finition de protection si le bois est brut et attendre 72 h, dans les conditions identiques au point 1.

3 – Préparez la porte : - en retirant les garnitures



-en y appliquant une sous-couche de type sous-couche pour plaques de plâtre spécial papier-peint. Ce produit va rendre le support ouvert, permettant la migration de la colle. Ne pas utiliser de sous-couche rendant le support fermé.



4- Commencez par positionner sur la partie haute de la porte le panneau avec 3 bords amincis (ne pas retirer le papier protecteur). Les 3 bords amincis doivent être vers l'extérieur de la porte.

Si le panneau est plus large que la porte, laissez la partie en débords côté paumelles.

Après ce positionnement préalable, adhésez le 1° panneau supérieur.

***Attention, ne présentez les éléments du kit sur la porte pour les adhérer (avec le papier protecteur retiré) que lorsque vous êtes certain de leur position. En effet, le collage est immédiat et les bois non repositionnables. Il est indispensable de maroufler à l'aide d'un maillet blanc de carreleur, avec soin et sur toute leur surface, tous les panneaux du kit.***

5-Positionner le second panneau (avec 2 bords amincis) en laissant l'éventuel débord côté paumelles.

Une fois la position vérifiée, adhésez le en laissant un joint de dilatation de 2 à 3 mm entre les 2 panneaux.

6- Répéter les mêmes opérations pour le 3° panneau (toujours avec 2 bords aminci), en respectant le joint de dilatation avec le panneau précédent.

7- Pour le dernier panneau, orientez bien le 3° bord aminci vers le bas puis adhésez le, toujours en respectant un joint de dilatation avec le panneau précédent. Si le panneau dépasse de la porte, vous pourrez supprimer cette partie à l'aide d'un rabot et d'une cale à poncer.

8- Maroufflez soigneusement tous les 4 panneaux.



9- Coupez l'éventuelle sur-largueur à l'aide d'une lame de scie à denture fine ou d'un cutter et finir avec un rabot et une cale à poncer..

10- Supprimez l'éventuelle sur-largueur à l'aide d'un rabot et d'une cale à poncer.



11- Percez les passages de la serrure et de la poignée



## 12- Remontez les garnitures



## 13- Remontez le vantail : c'est fini !

